

# Scan-Agro – Wright Sentar

## Betjenings vejledning

(Fra serienr #19729)

Serienr: \_\_\_\_\_

Modelnr: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

## Tillykke med Deres nye Wright Sentar!

Læs denne betjenings vejledning for De tager Deres nye maskine i brug!

Sådan startes motoren:

### **Før Start:**

- Kontroller at alle betjeningshåndtag er i neutral position
- Træk håndbremsen
- Kontroller at klipperen er slået fra (off position)
- Drej brændstofhanen til den valgte brændstoftank

### **Start:**

- Ved kold motor – Træk chokeren ud
- Sæt gashåndtaget i midtposition
- Drej nøglen

NB! Lad ikke starteren køre mere end 10 sekunder af gangen, vent derefter yderligere 10 sekunder før et nyt forsøg. Hvis motoren ikke starter efter 10 forsøg bør forhandleren kontaktes.

Lad motoren gå lidt tid før klipningen påbegyndes.

### **Unormal støj og lyde:**

Vær opmærksom på unormal støj og lyde ,fra maskinen, under kørslen. Juster evt. eller kontakt forhandleren for service.

### **Sådan køres maskinen:**

Med begge fødder solidt placeret på fodpladen sættes gashåndtaget til en fjerdedel gas. Slip håndbremsen. Juster hastigheden efterhånden som du bliver fortrolig med maskinen.

### **Sådan kører du over en kantsten:**

Løft klipperen. Bak til kantstenen i en ca. 45G vinkel. Bak forsigtigt op overkanten. Hvis maskinen ikke kan komme over kanten, men laver hjulslip, er kanten for høj og der skal bruges ramper eller du må finde en anden vej over kanten. Når både Venstre og højre hjul er overkanten drejes der til caster hjulene er kommet over kanten. Når du skal ned over en kantsten skal du køre forlæns i en ca. 45g vinkel.

### **Sådan justerer du neutral positionen:**

Maskinen skal når den er korrekt justeret stå stille med fuld gas, uden parkeringsbremse med håndtagene i neutral position. Er dette ikke tilfældet skal den justeres. Hydraulikpumpen har en Tilbage-til-Neutral (TTN) funktion indbygget. For at justere den skal ¼" justerskure løsnes TTN funktionens drejes indtil neutral positionen opnås. Spænd skruen. (Pas på ikke at overspænde skruen).

### **Sådan justeres tracking:**

Kontroller at lufttrykket er ens i højre/venstre side. Kør med fuld hastighed på en plan vej. Kontroller at maskinen kører lige når begge håndtag er i bund. Hvis maskinen ikke kører lige, stoppes maskinen, motoren slukkes og kontrol kablerne justeres (løsnes eller spændes efter behov) **Bemærk!** Kablerne må ikke spændes så meget at de gå mod pumpernes stop. Dette kan beskadige pumperne. For at opnå maksimal hastighed spændes kontrollkablerne, en omgang ad gangen, så du med håndtagene netop kan føle kontakt med stoppet. Løs kablet en omgang.

### **Indstilling af klippehøjden:**

- Træk klipperbordshåndtaget mod bagenden af maskinen, indtil det klikker i låst transport stilling.
- Indstil klipperhøjde til det ønskede niveau.
- Træk klipperbordshåndtaget tilbage og sænk håndtaget til klipperbordet når stoppet.

### **Tilkobling af klipperen:**

**Vigtigt!** Kontroller at der ikke ligger noget under klipperen, samt at udkaster skærmen (ved sideudkast) er på rette plads før klipperen aktiveres.

- Aktiver håndbremsen
- Gashåndtaget sættes på fuld gas (motoren skal altid kører med fuld gas under klipning for at sikre optimal klipning).

- Placer begge føder fast på bundpladen.
- Aktiver klipperen

### **Justering af remme:**

Remmene er selvjusterende og skal derfor ikke justeres manuelt. Skift om nødvendigt remmene.

### **Sådan flytter du maskinen uden at starte den:**

Drej begge de manuelle håndtag på bagsiden af pumperne en halv omgang. Nu kan maskinen flyttes uden at starte den.

### **Udluftning af hydrauliksystemet:**

Vigtigt! Ved service på maskinen er det vigtigt at sørge for at der ikke kommer skidt i systemet. Rengør alle dele før adskillelse og samling.

Når systemet har været adskilt, er det vigtigt at udlufte systemet (luft i systemet kan give tab af trækraft eller der kan opstå skader i systemet).

- Kontroller at oliestanden er korrekt (4-4,5" fra top). Påfyld om nødvendigt med fuldsyntetisk olie **Mobil 1 15w/50**. (Hvad bruger man i Hadsund)
- Løft maskinens bagende så hjulene er frie (Husk solid understøttelse).
- Åben bypass ventilen.
- Start motoren.
- Før Quard lever<sup>tm</sup> håndtagene frem og tilbage 5-6 gange.
- Luk bypass ventilen.
- Før igen Quard lever<sup>tm</sup> håndtagene frem og tilbage 5-6 gange.
- Gentag evt. til alt luft er ude af systemet
- Sænk maskinen ned.
- Kontroller atter oliestande. Påfyld om nødvendigt med fuldsyntetisk olie **Mobil 1 15w/50**.

### **Batteri:**

Batteriet er et 12V og vedligeholdelsesfrit. Før en evt. opladning af batteriet bør batteriet fjernes fra maskinen for at undgå evt. skader på maskinen. Hvis det er nødvendigt udskiftes batteriet til Scanbrit U1-34 (vedligeholdelsesfrit) eller Scanbrit 512 (almindeligt).